

Bellevue Dunstabzug

Umluft/Abluft



Lieber Kunde

Mit der Merial Abzugshaube haben Sie ein Qualitäts-Produkt gekauft. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und beachten, dann werden Sie mit unserem Produkt viel Freude haben. Bewahren Sie bitte diese Anleitung an einem sicheren Platz auf. Bei Unklarheiten oder zusätzlichen benötigten Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder an Ihren örtlichen Fachhändler. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre Merial AG

Geräte Typ:

Serien-Nummer:

Kontrolliert durch:

Ausgeliefert am:

Sicherheitshinweise

Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Die Installation muss durch geschultes Fachpersonal und nach den ortsüblichen Vorschriften erfolgen. Änderungen und Eingriffe an den elektronischen oder elektrischen Teilen der Abzugshaube dürfen nur durch befugte Personen mit genügender Ausbildung und Fachwissen ausgeführt werden.

Bei Störungen oder Reparaturen ist der Küchenbauer oder unser Kundendienst zu benachrichtigen. Unsachgemässe Reparaturen können Schäden hervorrufen, welche vom Hersteller nicht übernommen werden. Geben sie dem Kundendienst immer die Artikelbezeichnung ihres Gerätes (siehe Seite 5) an.

Aus Sicherheits- und Energiespargründen ist das Gerät auszuschalten wenn es nicht gebraucht wird.

Die Normen der Abluftführung sind einzuhalten und die örtlichen Bestimmungen sind zu berücksichtigen. Bei Hauben mit angeschlossener Abluft ist darauf zu achten, dass die Abluft nicht mit Systemen kombiniert wird, welche ätzende oder explosive Dämpfe führen.

Der Abluftanschluss sowie der Elektroanschluss ist durch geschultes Fachpersonal und unter Beachtung der gültigen und gesetzlichen Normen vorzunehmen.

Der Elektroanschluss ist mittels einem landesüblichem Stecker vorzunehmen. Sollte ein direkter Anschluss gewünscht werden, muss zwischen dem Gerät und dem Versorgungsnetz ein der Leistung und den gültigen Normen entsprechender allpoliger Wärmeschutzschalter eingebaut werden.


Damit die Abzugshaube richtig funktioniert, ist eine entsprechende Zuluft/Ausströmung sicherzustellen. Bei grossen Räumen und/oder langen Fensterfronten können starke Luftströmungen entstehen. Diese können den Dampf und damit die Leistungsfähigkeit der Abzugshaube, vor allem bei grossen Kochinseln, erheblich beeinflussen. Für Leistungsverluste die daraus entstehen übernimmt der Hersteller keine Garantieleistungen.

Die Bellevue niemals unkontrolliert rauf- oder runterfahren. Bewegende Teile stellen immer eine Gefahr dar, trotz diverser Sicherheitsvorkehrungen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V
Pmax:	210 Watt
Luftmenge:	890 m ³ /h freiblasend

Bedienung



AUF/AB	Hochfahren: Runterfahren	<p>Durch berühren des Touchsensors für ca. 3-4 Sekunden</p> <p>Durch berühren des Touchsensors für ca. 3-4 Sekunden danach fährt die Bellevue bis ca. 8 cm vor der Abdeckung runter. Danach durch dauerberühren des Touchsensors die Bellevue ganz versenken.</p> <p>Wird der Sensor losgelassen und nachher wieder berührt, fährt die Bellevue aus Sicherheitsgründen, wieder hoch.</p>
Stufen 2+1	Stufe 2 Stufe 1	<p>Nach dem die Bellevue ausgefahren ist, durch berühren des unteren Touchsensors den Lüftunsmotor einschalten. Dieser beginnt immer auf Stufe 2</p> <p>Durch nochmaliges Berühren, schaltet der Motor zurück auf Stufe 1</p> <p>Beim dritten Berühren, schaltet sich der Motor aus.</p>

Wartung und Reinigung

Regelmässige Pflege und Reinigung garantiert einen einwandfreien Betrieb und wird sich vorteilhaft auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken.

Aussenreinigung

Wir empfehlen, die Aussenseite der Abzugshaube ausschliesslich mit einem leichtfeuchten Mikrofaserlappen zu reinigen. Benützen Sie nur zusätzliche Mittel oder Lösungen, die Ihnen vom Fachhandel empfohlen werden.

Für die Aussenreinigung dürfen keine Scheuermittel verwendet werden!

Innenreinigung



- In hochgefahrenem Zustand, öffnen der Klappe durch ziehen an der oberen Kante
- Nun durch anheben der Klappe diese rausnehmen
- Reinigen der Innenfläche
- **Nach jedem Kochen**



- Metallfettfilter durch ziehen an den Griffen aus Halterung entfernen
- Diese im Geschirrspüler reinigen
- Nur in absolut trockenem Zustand wieder einsetzen
- **Einmal Wöchentlich**

Die konstante Reinigung und Wartung verhindert, dass sich in der Abzugshaube grosse Mengen Fett ansammelt. **Fettansammlungen sind feuergefährlich!**

Wechseln des Aktivkohlefilters (nur bei Umluft)



- Wie bei normaler Reinigung, Klappe entfernen, Metallfettfilter entfernen
- Mit Griff nach hinten unten, Aktivkohlefilter greifen und herausziehen
- Neuen Aktivkohlefilter einsetzen, Haube zusammenstellen
- **Je nach Gebrauch, alle 6-12 Monate**

Kleine Störungen selbst beheben

Tritt eine Störung auf, so kann es manchmal auch nur an einer Kleinigkeit liegen. Bevor sie den Kundendienst rufen, achten Sie bitte auf die folgenden Hinweise:

Das Gerät funktioniert überhaupt nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss in Ordnung ist.
- Führen Sie ein Reset durch: Bellevue für ca. 15 Sekunden Stromlos machen.

Die Abzugshaube zieht nicht richtig:

- Prüfen Sie, ob die Filter korrekt eingesetzt sind
- Stellen Sie sicher, dass genügend Zuluft/Ausströmfläche vorhanden ist. Bei grossen Räumen und/oder langen Fensterfronten kann eine starke Thermik entstehen. Die daraus entstehenden Strömungen können den Dampf und damit die Leistungsfähigkeit der Abzugshaube, vor allem bei grossen Kochinseln, erheblich beeinflussen.

Zuständigkeit für die Schweiz im Falle einer Reparatur

Merial Vertriebs AG
Lerchenweg 3
CH-4552 Derendingen
Tel. 032 682 22 30, Fax 032 682 58 86

Service Nummer: 032 682 22 30

Unser Kundendienst ist bemüht, Ihre Aufträge so effektiv und schnell wie möglich auszuführen. Um eine reibungslose Auftragsabwicklung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachstehenden wichtigen Informationen zum Kundendienst.

Garantie: 2 Jahre ab Auslieferung.

Wichtige Informationen für den Kundendienst:

1. Name und Vorname
2. Strasse und Hausnummer
3. PLZ und Ort
4. Telefon Nummer (privat, geschäftlich, mobil)
5. Küchenbauer (Name, Adresse, Bezugsperson)
6. Gerätetyp/Artikel-Bezeichnung und Serien-Nummer
7. Kaufdatum der Haube (dringend notwendig)
8. Genaue Fehlerbeschreibung

Für evtl. Schäden, die direkt oder indirekt an Personen, Haustieren oder Sachen, aufgrund Missachtung der Bedienungs- und Montageanleitung, Fehlmanipulationen oder aufgrund ungenügender Wartung und Pflege verursacht werden, lehnt der Hersteller jede Verantwortung ab!